I·O DATA リモコンキット取扱説明書

GV-MC7/RCKIT　B-MANU201221-01

使えるようにしよう

リモコン受光ユニットをつなぐ

❶ Windowsを起動します。

管理者(Administrator)グループに属するユーザーでログオンしてください。

❷



リモコンの操作可能範囲

・リモコン受光ユニットから約3m※

・リモコン受光ユニットを中心に
上下左右約30°



※ 環境によって距離が短くなる場合があります。

※ リモコン受光ユニットに直接日光や蛍光灯の光が当たらないようにしてください。

❸ Windowsに認識されます。

自動的に認識は完了します。

リモコンに電池を入れる



ⓘ 電池について、以下のことにご注意ください

リモコンの動作不良および故障の原因となります。
また、裏の【必ずお守りください】の内容もご覧ください。

・極性 (+) (-) を逆にしない
・指定された電池 (単四形乾電池) 以外を使わない
・交換の際は、電池を 2 本とも交換する
・充電式電池を使わない

各ボタン



※OS·Windows Media Center の仕様変更により、ボタン操作が変更される場合があります。

- 省電力モード(スリープ)への移行 / 復帰
- テレビ 再生 一時停止 / 解除
- テレビ 録画
- テレビ 再生 停止
- テレビ 再生 早戻し / 早送り
- テレビ 再生 5 秒戻し /30 秒送り
  DVD 前 / 次のチャプターに移動
- 再生
- 前のメニューに戻る
- Windows Media Center の起動
- テレビ 番組情報表示
  DVD DISC 情報表示

- 選択した項目の決定
- カーソルの移動
- 音量の調整
- テレビ チャンネルの前 / 後 移動
  DVD 30 秒送り /5 秒戻し
  Media Center ページ送り / 戻し
- 消音 / 解除

- 録画一覧表示
- 番組ガイド表示
- テレビの表示
- テレビ 映画ライブラリー表示
  DVD DVD 再生メニュー表示

- チャンネル切換・文字の入力

- 放送切換 テレビ 放送波の切換
- クリア 文字の消去
- 入力 文字の入力決定
- 3桁入力 チャンネル番号の入力 (ここを押し、3 桁の番号入力)
- データ放送 d データ放送切換
- 音声切換 音声の切換
- 映像切換 映像のアングル切換
- 字幕 cc 字幕の切換
- 青 赤 緑 黄 データ放送用カラーボタン

使用上のご注意

● ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用しない

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

修理の際は、保証書を切り取り製品に同梱するか、本書を製品と一緒に送付してください。

ご販売店様へ

1. お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご購入日欄に記入し、貴店名/住所、貴店印をご記入ご捺印ください。
   (保証期間が無期限の製品においては不要です。)
2. 記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられません。

ハードウェア保証書

☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください。記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられませんのでご注意ください。販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。(保証期間が無期限の製品においては不要です。)また、本書は再発行いたしませんので保証規定とともに紛失しない様大切に保管してください。

☆お客様	〒□□□-□□□□ ご住所	販売店	住所 ・ 店名 ㊞ TEL . ( ) -
	(ふりがな) お名前 様	ご購入日	年 月 日
	TEL . ( ) -		

型　番	GV-MC7/RCKIT
保証期間	ご購入日より12ヶ月間有効

保証内容等につきましては、保証規定をご参照ください。

I·O DATA
株式会社 アイ・オー・データ機器

困った時には

リモコンで操作できない

リモコン受光ユニットにリモコンを向けていない
リモコン受光ユニットに、リモコンを向けて操作してください。

リモコン受光ユニットに強い光が当たっている
リモコン受光ユニットに直射日光や蛍光灯などの強い光が直接当たっている場合は、受光ユニットの位置や向きを変えてください。

リモコンの電池が古くなっている
反対面の【リモコンに電池を入れる】をご覧になり、電池を入れ替えてください。

USBハブや延長ケーブルにつないでいる
パソコンのUSBポートに直接つないでください。

アフターサービス

まず、弊社ホームページをご覧ください。
それでも解決できないときは、サポートセンターにお問い合わせください。

住所：〒920-8513　石川県金沢市桜田町２丁目 84 番地
アイ・オー・データ第２ビル
株式会社アイ・オー・データ機器　サポートセンター
電話：本社 **076-260-3646**　東京 **03-3254-1036**
※受付時間 9:00 ～ 17:00　月～金曜日（祝祭日を除く）
FAX：本社 **076-260-3360**　東京 **03-3254-9055**
インターネット：　**http://www.iodata.jp/support/**

必ずお守りください

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

禁止　　指示を守る

危険　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されます。

本製品を修理・分解・改造しない
火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。

電池で、以下を行わない
液が漏れて、けが・やけどの原因となる場合があります。
- ●くぎなどを刺さない　●分解・改造をしない　●車中に放置しない
- ●火の中に入れない　●加熱しない　●ぬらさない
- ●直射日光の当たる場所に放置しない　●定格条件以外では使わない
- ●充電しない　●金属と一緒に持ち歩かない
- ●電子レンジ、オーブン、高圧容器に入れない
- ●＋とーを金属類やはんだでつなげない
- ●投げる、ハンマーで叩くなどの強い衝撃を加えない
- ●容量、種類、銘柄の違う電池を混ぜて使わない

警告　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が想定されます。

本製品をつなぐ際は、以下を行わない
火災や故障の原因となります。
- ●ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などは行わない。
- ●誤ったコネクターやケーブルをつながない。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しない
火災・感電の原因となります。
お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

電池・充電池の廃棄にあたっては、地方自治体の条例または規則に従う

電池やリモコンの電池ぶたを乳幼児の手が届く場所におかない
電池やリモコンの電池ぶたを飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となります。
- ●万一、飲み込んでしまった場合は、ただちに医師に相談してください。

ぬれた手で本製品を扱わない
感電や、本製品の故障の原因となります。

電池の液が漏れたら、素手で触らない
電池の液が目に入ったり、体や衣服に付くと失明・けが・やけどの原因となる場合があります。
- ●液漏れした場合は、漏れた液に触れないようにしつつ火気から離してください。その後、乾いた布などで電池ケースと周りをよく拭いてください。
- ●液が目に入った場合は、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、急いで医師の診察を受けて下さい。
- ●液が体や服に付いた場合は、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流してください。皮膚の炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。

注意　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定されます。

ケーブルは足などに引っ掛からないように、配線する
足を引っ掛けると、けがや接続機器の故障の原因となります。

電池を使い切ったときや、長時間使用しないときは取り出す
電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、けがややけどの原因となります。
万一、液漏れしたときは、漏れた液に触れないようにしつつ火気から離してください。その後、乾いた布などで電池ケースと周りをよく拭いてください。

【ご注意】
1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

● I-O DATA は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
● Microsoft および Windows ロゴは、米国または他国における Microsoft Corporation の登録商標です。
● その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/
2009.09.07 発行

地球環境を守るため、再生紙を使用しています。

PRINTED WITH SOY INK

この取扱説明書はアメリカの大豆協会認定の環境に優しい大豆油インキを使用しています。

Copyright © 2009 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.

保証規定

1 保証内容

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証規定の記載内容に基づき、無料修理または、弊社の判断により同等品への交換をいたします。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返しいたしません。

2 保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消耗品類は保証の対象とはなりません。

3 保証適応外

保証書をご提示いただきましても、次の場合は有料修理となります。
1）ご購入日から保証期間が経過した場合。
2）修理ご依頼の際、ハードウェア保証書のご提示がいただけない場合。
3）ハードウェア保証書の所定事項（型番、お名前、ご住所、販売店欄（保証期間が無期限の製品は除く）など）が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。
4）火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
5）お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷。
6）接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
7）取扱説明書に記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷。
8）弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
9）その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。
10）保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外での使用。

4 弊社免責

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

5 保証有効範囲

ハードウェア保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ハードウェア保証書は、ハードウェア保証書および本保証規定に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。ハードウェア保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お願い
本商品および本商品の取扱説明書の内容の一部または全部を、弊社の許諾なしに複製することはできません。ハードウェア保証書は所定事項が記入されることにより有効となります。本商品は、将来改良のため予告なく変更する場合があります。本商品、またはこの一部をご利用になる商品を販売される場合は弊社営業までご相談ください。

取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、商品とハードウェア保証書をご持参ご提示の上、お買い求めの販売店または弊社（修理センター）にご依頼ください。

弊社修理センターのご案内

送付先
〒920-8513　石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社　アイ・オー・データ機器　修理センター 宛